

SmartSystem: prístup a kontrola

Návod pre správcu odovzdanej lokality s CP-2090 a lokálnym rozhraním AgeVolt. Montážne zásahy vykonáva elektrikár.

1. Otvorenie lokálneho rozhrania

Použite adresu a individuálny prístup odovzdaný pre vašu lokalitu. V miestnej sieti otvoríte rozhranie SmartSystemu cez webový prehliadač.

Pri Ethernet zostave získate pridelenú adresu ETH2 na displeji CP-2090: stlačte MODE a šípkou prejdite na ETH2. Vzdialený prístup cez TecoRoute vyžaduje samostatne pridelený účet a oprávnenie k danej jednotke.

2. Bežná kontrola prevádzky

- Overte, že jednotka zobrazuje aktuálne údaje z pripojeného merania.
- Skontrolujte dostupnosť nabíjacích bodov a priebeh nabíjania.
- Porovnajte nastavené limity s odovzdanou dokumentáciou lokality.
- Pre používateľov, RFID prístupy a reporty používajte odovzdané lokálne rozhranie alebo MyAgeVolt podľa vašej konfigurácie.

3. Zmena nastavení

Výkonové limity, adresy merania a väzby na riadenie budovy mení oprávnený správca po overení ich vplyvu na lokalitu. Každú zmenu zaznamenajte do prevádzkovej dokumentácie.

Pri pripojení cez OCPP sa parametre lokálneho rozhrania nachádzajú v OCPP → Edit. Nastavuje sa povolenie spojenia, zabezpečený protokol, názov servera, port a cesta podľa údajov prevádzkovateľa platformy. Neprenášajte nastavenia z inej lokality.

4. Keď údaje alebo nabíjanie nefungujú

Poznačte čas problému, označenie lokality, dotknuté nabíjacie body a viditeľný stav jednotky. Pri CP-2090 skontrolujte dostupné stavové kontrolky bez otvárania živých častí rozvádzača.

Reštart napájania riešte s technickým kontaktom lokality. Originálny postup SmartSystemu používa vypnutie jeho predradeného ističa alebo odpínača na 10 sekúnd a opätovné zapnutie. Zásah do rozvádzača patrí oprávnenej osobe.

Pri chybe merania alebo riadenia kontaktujte podporu AgeVolt. Ochrany a projektové limity prípojky zachovajte.

Podklady a aktuálna dokumentácia

Podpora a dokumentácia: <https://agevolt.com/pages/energeticky-management>