

TouchPoint: ovládanie nabíjania

Zostava AgeVolt s terminálom WISEASY P5L SSK pre kompatibilné AC a DC stanice.

Presný model	WISEASY P5L SSK
Použitie	Ovládanie nabíjania, identifikácia vodiča a voliteľne aktivované platby kartou
Napájanie zostavy AgeVolt	12 V DC cez DC Jack pri AC aj DC osadení
Displej	5,5" IPS, kapacitný multitouchový, 720 × 1 280 px
Procesor a systém	Quad-core A53 2,0 GHz, Android 11
Pamäť	2 GB LPDDR4 + 32 GB eMMC
Identifikácia	NFC, ISO 14443 A/B a MIFARE podľa podkladu terminálu
Sieť	4G / 3G / 2G, dvoj pásmové Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Ethernet 100 Mb/s
Rozmery terminálu	108 × 185 × 77 mm. Montážny priestor závisí od stanice
Prevádzková teplota terminálu	-20 až +60 °C podľa podkladu terminálu

Použitie

TouchPoint sprevádza vodiča začatím nabíjania, identifikáciou a autorizáciou. V dodanom termináli je možné aktivovať platobnú funkciu. Prevádzkové podmienky platobnej služby sú samostatné.

Pripojenie k stanici

V AC zostave TouchPoint komunikuje cez USB/RS485 prevodník Waveshare 26547 a dosku AgeVolt RS485/UART s EV modulom. Pri DC zostave SINO sa TouchPoint a stanica riadia cez MyAgeVolt, bez priameho radiaceho dátového kábla medzi nimi.

Internet a napájanie

TouchPoint potrebuje použiteľné internetové pripojenie. Pri DC zostave ho potrebuje aj samotná stanica SINO. Spôsob pripojenia sa overí podľa lokality a dodávky. Pre obe osadenia používa zostava AgeVolt napájanie 12 V DC cez DC Jack.

Napájanie terminálu je oddelené od silového prívodu nabíjania. Napájací zdroj, konektor a zaistenie kabeláže musia zodpovedať dodanej zostave.

Montáž a obsluha

Podrobný spoločný montážny návod rozlišuje AC a DC zapojenie. Pred prestavbou staršej stanice sa overí mechanická aj elektrická kompatibilita. Rozmery samotného terminálu nenahrádzajú montážny výkres stanice.

Na bežné používanie slúži návod TouchPointu a pokyny na obrazovke. Ponuka autorizácie a platieb závisí od nastavenia lokality. Ochrannú fóliu a striešku vyberte podľa konkrétneho osadenia.

Podklady a aktuálna dokumentácia

TouchPoint: produktové a montážne podklady AgeVolt.

<https://agevolt.com/pages/ostatne-prislusenstvo>