SINO DC: nabíjanie a obsluha

Základné používanie nakonfigurovanej stanice AgeVolt s CCS2. Možnosti autorizácie sa riadia nastavením konkrétnej lokality.

Pred pripojením

Zaparkujte tak, aby kábel dosiahol k nabíjaciemu portu bez napínania. Skontrolujte kábel a konektor. Pri viditeľnom poškodení alebo poruche zariadenie nepoužívajte a kontaktujte podporu uvedenú na stanici.

Vozidlo pripravte na nabíjanie podľa jeho návodu. Vyberte dostupný konektor CCS2 a postupujte podľa pokynov na displeji.

Spustenie nabíjania

• Zasuňte konektor CCS2 do nabíjacieho portu vozidla.

• Vyberte príslušný konektor a dostupný spôsob spustenia na stanici alebo v MyAgeVolt.

• Použite povolenú RFID kartu, aplikáciu alebo iný dostupný spôsob autorizácie podľa lokality. Platba kartou na TouchPointe je dostupná iba na termináli s aktivovanou platobnou službou.

• Skontrolujte, že sa nabíjanie skutočne spustilo. Stav a priebeh zobrazí vozidlo alebo stanica.

Ukončenie

Nabíjanie najprv ukončite dostupným spôsobom na stanici, v aplikácii alebo vo vozidle. Počkajte na bezpečné ukončenie a uvoľnenie konektora. Konektor nevyťahujte násilím.

Odpojený konektor vráťte do držiaka. Kábel nesmie zostať na prejazdovej trase ani blokovať ďalšie parkovacie miesto.

Porucha a podpora

Pri poruche postupujte podľa pokynov na displeji a kontaktujte podporu uvedenú na stanici. Oznámte lokalitu, označenie stanice, použitý konektor a hlásenie na displeji.

Núdzové zastavenie používajte iba pri nebezpečnej situácii. Neotvárajte skriňu, nehľadajte vnútorné ističe a neobchádzajte ochrany. Servis a elektrické zásahy patria kvalifikovanému personálu.

Podklady a aktuálna dokumentácia

https://agevolt.com/pages/dc-stanice

SINO: originálne používateľské návody PEVC3107E a PEVC3108E.