AgeVolt G5: bezpečné používanie

22 kW · Type 2 · AgeVolt AV1. Pokyny dopĺňajú návod výrobcu k dodanému vyhotoveniu.

Pred nabíjaním

• Použite vozidlo s nabíjacím rozhraním Type 2. Skontrolujte kábel, telo, konektory aj zásuvku. Poškodené zariadenie nepoužívajte.

• Použite vhodnú uzemnenú a istenú zásuvku. Pri neistote požiadajte kvalifikovaného elektrikára o kontrolu. Limit prúdu nastavte podľa zásuvky, adaptéra a prívodu. Pre lokálne EMS nastavte aj maximum prípojky podľa hodnoty overenej elektrikárom.

• Dodržte rozsah teploty a podmienky prostredia uvedené výrobcom. Nabíjačku nepoužívajte v horľavom alebo výbušnom prostredí. Konektory a kontakty chráňte pred vodou a nečistotami.

• Uložte nabíjačku a kábel bez mechanického namáhania, stláčania alebo ostrých ohybov. Na stene použite určený držiak.

Začiatok a koniec nabíjania

Pripojte G5 k vhodnému napájaniu a zasuňte konektor Type 2 do vozidla. Podľa nastavenia začne voľným nabíjaním, použije uloženú kartu v režime Plug & Charge alebo si vyžiada RFID kartu.

Skontrolujte stav na displeji a vo vozidle. Pred odpojením konektora ukončite nabíjanie a vyčkajte na jeho uvoľnenie. Konektor nevyťahujte násilím.



Ukážka displeja pri nabíjaní. Pri upozornení sa riaďte hlásením na G5.

Hlásenia a ochrany

Pri hlásení úniku prúdu, chyby uzemnenia, prehriatia alebo inom neobvyklom stave prerušte používanie. Pri opakovanej chybe alebo ak sa zariadenie nedá bezpečne odpojiť, obráťte sa na podporu. Ochranné funkcie neobchádzajte.

G5 má vstavanú prúdovú ochranu RCD a kontrolu spojitosti ochranného vodiča PE. Požiadavky na zásuvku a ochranu elektroinštalácie overte samostatne.

Nastavenie a údržba

Lokálny web otvorte podľa QR kódu na displeji. Slúži na nastavenie, ovládanie a históriu. Podrobný postup je v návode pre majiteľa.

Po použití bezpečne uložte kábel. Dodržujte údržbu a pravidelné odborné kontroly podľa pokynov výrobcu. Výmenu SIM riešte podľa návodu k dodanému kusu a pri odpojenom napájaní.

Podklady a aktuálna dokumentácia

https://agevolt.com/products/agevolt-g5#dokumenty

Originálny návod KHONS G5 je dostupný v dokumentácii k produktu.